2011.7

取扱説明書
ワックス・ポリッシャー　品番：＃２３３３２　型式：ＨＴ２０５０

１,使用方法
①本機のバフに、布製カバーを外れないように均一に確実にかぶせて下さい。
②スイッチをＯＦＦ（O）の位置に切り換えて、シガーライタープラグを車輌（ＤＣ２４Ｖ電源）のシガーライターソケットに奥まで確実に挿入して下さい。
③本機をしっかりと保持して、スイッチをＯＮ（Ｉ）の位置に切り換えて、バフを回転させて下さい。
④バフを車輌のボデーに対して垂直方向に均等に沿わせて、ワックスを塗り込んで下さい。
⑤ワックス掛け終了後は、スイッチをＯＦＦ（〇）の位置に切り換えて、バフの回転を停止させて下さい。
⑥ワックスが乾燥後、バフにきれいな羊毛カバーを取り付けて、ワックスを拭き取って下さい。
⑦使用後はカバーを中性洗剤で洗い、自然乾燥させて下さい。カバーにワックスが付着していると、磨きにくくなります。

２,注意事項
⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①カバーを付けた状態で空回転をしないで下さい。カバーが外れる恐れがあります。
②作業に適した服装を着用して下さい。回転部に髪の毛、衣服等が巻き込まれる恐れがあります。
③子供の手の届かない場所で使用、及び保管して下さい。
④本機の電源電圧はＤＣ２４Ｖです。その他の電源電圧では使用しないで下さい。
⑤使用中に回転部分に手を触れないで下さい。
⑥本機を人に向けて使用しないで下さい。
⑦本機を車輌のボデーに強く押し付けて使用しないで下さい。
⑧本機の分解、修理、改造はしないで下さい。
⑨本機は車輌のボデーへのワックス掛け、及び拭き取りをする機器です。その他の用途には使用しないで下さい。
⑩シガーライターソケットの形状により、取り付け出来ない場合があります。ご了承下さい。
⑪電源コードを加工して使用しないで下さい。必ず、シガーライターソケットにシガーライタープラグを差し込んで使用して下さい。
⑫バフへのカバーの取り付け、取り外しは、必ずシガーライタープラグをシガーライターソケットから抜いて作業して下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００